



Saunalautta M/S Löyly Vesijetit

Vesijettien vuokrahinnat:

50e/h sis. alv

120e/3h sis. alv

250e/Vrk sis. alv

390e/vklp la-su sis. alv

Pidemmät vuokra-ajat; kysy tarjous.

Välineet:

-Märkäpuku 20€/vrk

-Wakeboard 35€/vrk (sis. vetonaru)

-Vesisukset 30€/vrk (sis. vetonaru)

Tankkauspalvelu:

-Tunnin vuokraan 25e

-2-3h 50e

- Pidemmät tankkaat itse 😊

Käyttöohjeet vuokraajalle.

Vesijetin kuljettamiseen vaaditaan 15 v. ikä
Vuokraaja on vastuussa jetin luovuttamisesta kolmannelle osapuolelle ja vesijettiin tulevista mahdollisista vaurioista.

Katso, Vuokraehdot.



Hallintalaitteiden käyttöohjeet

Käynnistys: Varmista että tappokatkaisin on kiinnitetty kuljettajaan tukevasti! Aseta avain tappokatkasiin. Huomioi että kaasukahva on neutraali asennossa käynnistettäessä. Varaa riittävästi tilaa ympärille käynnistäessä. Jettiä ei saa käynnistää muulloin kuin vedessä!

Sammutus: Pidä sammutuskytkin pohjaan painettuna. Poikkeustilassa esim, sammutuskytkimen vikatila, vedä tappokatkaisin irti.

Vapaa vaihteen valitseminen: Vapaa vaihte kytetään päälle vetämällä jarrukahvaa kerran (näpätys).

Peruutus vaihteen valitseminen: Tapahtuu puristamalla jarru taka-asentoon ja antamalla samalla kaasua, kaasukahvan asennolla säädetään peruutus nopeutta.

Kaasu: Kaasukahvaa kannattaa käyttää progressiivisesti, koska jetti vastaa kaasukahvan asentoon ärhäkästi. Kaasukahvan vapauttamalla jetti pysähtyy, huomioi että tällöin vaihde on kytketty ajoasentoon ja jetti liikkuu hitaasti eteenpäin ellei vapaavaihdetta kytketä päälle.

Jarru: Jarruttaminen alkaa kaasukahvan vapauttamisella jonka jälkeen sitä voi tehostaa jarrukahvasta, huomioi että jos jarrukahva on painettuna pohjaan peruutusvaihde kytkeytyy päälle.

Mittaristo/valikkokytkin: Valikkokytkimestä kertaluontoisesti painamalla voi muuttaa mittariston näkymää (Nopeus km/h, Kierrosluku Rpm, Käyttötuntimittari). Mikäli mittaristoon syttyy jokin vikatilän merkkivalo sammuta jetti ja ota yhteyttä vuokraamo henkilökuntaan. Polttoaineen taso näkyy mittariston oikeassa reunassa.

Sport/Touring tilat: Jettissä on aina automaattisesti touring-tila kytkettynä käynnistämisen jälkeen ellei sitä manuaalisesti muuteta sport-tilaan. Sport-tilassa jetti reagoi kaasuun nopeammin. Sport-tilaa kannattaa käyttää Aggressiivisemmässä ajossa (leikittely) ja vesilelujen vetämisessä. Sport-tila kytkeytyy päälle ainoastaan jetin ollessa käynnissä ja pysähdyksissä, sport-tila kytkeytyy päälle pitämällä valikkokytkin pohjaan painettuna jolloin mittaristoon tulee ilmoitus sport-tilasta joka täytyy hyväksyä painamalla valikko kytkintä kertaluontoisesti jolloin mittariston oikeaan reunaan tulee merkkivalo "sport" tästä voi todeta että sport-tila on käytössä. Sport-tila kytkeytyy pois painamalla valikkokytkin pohjaan ja tämän jälkeen hyväksymällä komento painamalla valikkokytintä kertaluontoisesti. Vaihtoehtoisesti sammuttamalla jetti kytkeytyy sport-tila automaattisesti pois päältä.

Tankkaaminen: Polttoainesäiliön korkki löytyy penkin alta. Penkki poistetaan nostamalla penkin takaosassa (alla) sijaitseva kahva yläasentoon ja vetämällä penkkiä taaksepäin. **Jettiin tankataan ainoastaan E98 bensiniä.** Polttoainesäiliö on täynnä kun polttoaineen taso on lähellä korkin alareunaa. Varmista aina tankkauksen jälkeen että korkki on kiinni. Ja että penkki lukittuu paikalleen. Jetin palautus aina täyteen tankattuna, satamasta löytyy tankkauspiste, ravintolalaiva Gaian läheisyydestä (korttimaksu).

Moottoriöljyn tarkistaminen: Tapahtuu, jetin oikealta puolelta takakatteessa sijaitsevasta luukusta. Luukun alta löytyy keltainen korkki joka on öljytikku.



Muuta huomioitavaa:

Pysäköitäessä jetti on kiinnitettävä huolellisesti laituriin siten että se ei pääse hakkaamaan mahdollisessa aallokossa mihinkään (esim. kivet, laituri jne..) Jetti kiinnitetään ainoastaan kiinnitykseen tarkoitetuista kohdista jotka löytyvät edestä ja takaa.

Vesileluja vedettäessä on oltava erityisen huolellinen. Veto naru kiinnitetään ainoastaan sille tarkoitettuun metalliseen lenkkiin jetin takaosaan! (ei matkustajan käsikahvoihin) Huomioi että vetonaru menee erittäin helposti jetin moottoriin/turbiiniin jos vetonaru pääsee löystymään. Tämän voit estää pitämällä vetonarun kokoajan kireällä tai sammuttamalla jetin heti vedon päätyttyä tai vedettävän kaatuessa. Nosta vetonaru ylös ennen kuin käynnistät jetin. Huolehdi myös että jos vetonaru on jalkatilassa, ettei se pääse ajon aikana veteen.

Jetillä ajettaessa on aina käytettävä asianmukaisia pelastusliivejä.

Kuljettaja on aina velvollinen perehdyttämään matkustajat kyydissä olemiseen. Matkustajan on suositeltavaa pitää kiinni kuljettajasta. Se minimoi kyydistä putoamisen riskin voimakkaassa kiihdytyksessä/jarrutuksessa. Huomioi myös jetin Painoraja joka on **160kg. Ylipainoinen jetti on epävaka ja herkkä kaatumaan!**

Tutustu aina huolellisesti käyttöohjeisiin ennen jetin käyttöä, vuokraamon henkilökunnalta saa lisätietoa ja perehdytyksen jetin käyttöön liittyvissä asioissa.

Jetin tekniset tiedot:

Rotax® 900 ACE H.O.

Polttoainetyyppi: 98 oktaania

Imujärjestelmä: Vapaasti hengittävä

Henkilökantavuus: 2 hengen malli

Kantavuus: 160 kg

Polttoainesäiliö : 30 l

Pituus: 279 cm

Leveys: 118 cm

Kuivapaino: 185 kg

Tavaratilan tilavuus: Hansikaslokeri: 1,6 l
(Kun lisävar. keulan säilytyslaatikko: 28L)

Väistämissäännöt

Veneilyn suosion ja laivaliikenteen kasvaessa mahdollisuudet vaaratilanteisiin lisääntyvät. Jos veneilijä arvioi väärin laivan liikkeen tai muuten joutuu törmäyskurssille suuren aluksen kanssa, ei laivalle jää juuri minkäänlaisia mahdollisuuksia väistää venettä. Komentosillalta katsottuna veneilijän liikkeet Suomen kapeilla väylillä saattavat näyttää vaarallisilta, sillä etäisyyksiä ja suuren konealuksen nopeutta on vaikea arvioida. Toisinaan vene väistää laivaa jopa niin läheltä, että laivalta ei enää pystytä havaitsemaan venettä.

Liian usein vesillä liikkuessa kohtaa veneilijöitä, jotka eivät tunne vesillä liikkumisen sääntöjä. Jotkut kuvittelevat olevansa etuajo-oikeutettuja, koska ovat liikkeellä isommalla veneellä. Vesillä liikuttaessa ei kuitenkaan ole etuajo-oikeuksia, vaan väistämisvelvollisuuksia. Toiset eivät tiedä sääntöjen olevan voimassa myös väylien ulkopuolisilla vesialueilla. Monet purjehtijat taas luulevat, että moottoriveneen on väistettävä purjevenettä, vaikka se ajaisikin moottorilla. Vesillä liikuttaessa on kuitenkin olemassa selkeät väistämissäännöt, joita noudattamalla veneily on turvallista.

Ohittava vene väistää ohitettavaa

Ohituksen voi suorittaa siltä puolelta, jonka katsoo turvallisemmaksi. Vesillä ei päde maanteiden vasemmalta ohittamisen tapa. Ohittavan on hyvä huomioida aiheuttamansa aallokon vaikutus toiseen veneeseen. Usein ohitettu veneilijä joutuu muuttamaan kurssiaan siten, että kohtaa ohittavan veneen aallot edestä. Sivusuuntainen aallokko saattaa keinuttaa venettä rajusti.

Veneiden kohtaaminen keulat vastakkain

Kahden moottoriveneen lähestyessä toisiaan vastakkaisilta suunnilta on molempien väistettävä oikealle. Yleensäkin väylällä on hyvä liikkua oikeaa reunaa pitkin. Tällöin vastaantulevat alukset kohdataan sujuvasti ja turvallisesti.

Veneiden risteävä kohtaaminen Kun moottoriveneiden kulkusuunnat risteävät, vasemmalta tuleva on väistämisvelvollinen. Vesillä toimitaan siis samoin kuin tieliikenteessä. Mikäli mahdollista, vasemmalta tulevan on syytä väistää oikealta tuleva vene perän takaa. Väistämisen voi suorittaa esimerkiksi veneen nopeutta ja kurssia muuttamalla.

Moottoriveneen ja purjeveneen kohtaaminen

Moottoriveneen tulee väistää purjevenettä lähestymissuunnasta riippumatta. Moottorivoimalla liikkuva purjevene katsotaan moottoriveneeksi, jolla ei ole erityisoikeuksia muihin veneisiin nähden.

Purjeveneiden väistäminen

Purjeveneet väistävät toisiaan tuulen mukaan. Jos tuuli on samalta puolelta, tuulenpuoleinen väistää. Jos tuuli on eri puolilta, väistää se, jolla tuuli on vasemmalta puolelta.


Laivan ja veneen kohtaaminen ahtaalla kulkuväylällä

Meriteiden säännöissä määrätään, että veneen, myös purjevereen, on väistettävä laivaa, jonka turvallista kulkua rajoittaa sen suuri syväys. Veneilijän on aina hyvä välttää tiukkoja kohtaamistilanteita laivojen kanssa. Laiva ei välttämättä pysty tekemään nopeita väistöliikkeitä tai nopeuden muutoksia, ja näin saattaa helposti aiheutua vakavia vaaratilanteita.

”lähde: trafi, http://www.trafi.fi/veneily/tiedot_ja_taidot/vaistamissaannot”

LATERAALIMERKIT

Lateraalimerkit ohitetaan väylän nimelliskulkusuunnan mukaan



Vesiliikennemerkkit



Yhteystiedot:

Vuokraamo/Saunalautta M/S Löyly: 040 482 1500

Jos numero ei vastaa niin soita

Oskari Rouhiaiselle

050 576 8900

Hätäkeskus: 112



Saunalautta M/S Löyly Vesijetit

Lautallamme on vuokrakäytössä kaksi SeaDoo Spark 2up 900 HO ACE (90hv) vesiskootteria, joita vuokraamme niin yrityksille kuin yksityisille henkilöille. Vuokraaminen on helppoa ja vaivatonta. Vuokrahinta sisältää pelastusliivit ja tarvittavan opastuksen vesiskootterin turvalliseen käyttöön.

Lisäksi meiltä on mahdollista vuokrata:

Välineet:

- Märkäpuku
- Wakeboard
- Vesisukset

Esittely:

SeaDoo Spark

SeaDoo Sparkilla nautit perheesi ja ystäviesi kanssa aurinkoisista päivistä vesillä. Se on ketterä ja hauska ajettava ja siitä riittää iloa niin aloittelijoille kuin kokeneemmillekin kuljettajille.

SeaDoo Spark 2up 900 HO ACE mallissa on 90hv moottori sekä elektroninen IBR vaihteisto, jossa on jarru, vapaa ja peruutus. Se on markkinoiden kevein ja polttoainetaloudellisin vesiskootteri.

Sparkit on rekisteröity kahdelle ja henkilökantavuus on 160kg. Keveytensä ansiosta niitä on helppo myös kuljettaa ja käsitellä trailerilta operoidessa.

Tekniset tiedot:

Rotax® 900 ACE H.O.

Polttoainetyyppi: 98 oktaania

Imujärjestelmä: Vapaasti hengittävä

Henkilömäärä: 2 hengen malli

Kantavuus: 160 kg

Polttoainesäiliö : 30 l

Pituus: 279 cm

Leveys: 118 cm

Kuivapaino: 185 kg

Tavaratilan tilavuus: Hansikaslokeri: 1,6 l

(keulan säilytyslaatikko: 28L)

Vesijettien vuokrahinnat:

50e/h sis. Alv.

120e/3h sis. Alv

250e/vrk. Sis. Alv.

390e/vklp. La-Su Sis. Alv.

Pidemmät vuokra-ajat: kysy tarjous.

Välineet:

- Märkäpuku 20€/vrk
- Wakeboard 35€/vrk (sis. vetonaru)
- Vesisukset 30€/vrk (sis. vetonaru)

Tankkauspalvelu:

- Tunnin vuokraan 25e
- 2-3h 50e
- Pidemmät tankkaat itse :)

Muuta

- Päivävuokran kesto (12h) klo 10.00-22.00
- Viikonloppuvuokran kesto Pe klo 10.00- Su klo 22.00
- Viikkovuokran kesto Ma klo 10.00-Ma 10.00 kysy tarjous
- Varauksen peruutus tehtävä 7 vrk ennen vuokrausta. Muuten voimme periä vuokrasumman kokonaisuudessaan
- Vesijeteillä on vahinkotapauksissa 1300 € omavastuu
- vuokrahinnat sisältävät pelastusliivit ja opastuksen vesijetin turvalliseen käyttöön, sekä tarvittaessa trailerin.
- Vesijetin palautus Mustan Magian viereen jettilaituriin vuokra-ajan päätyttyä ellei toisin ole sovittu, avaimet palautetaan Saunalautta M/S Löylylle
- Jetit palautetaan aina täydellä tankilla, ellei toisin ole sovittu

Maksutavat

- Pankki- ja luottokortit
- Lasku

Vesijettien toimitushinnat

- Kuljetukset sovitaan tapauskohtaisesti